

## УСТАНОВКА АВАРИЙНЫХ КОНТАКТОВ АС2К-4 В АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ Е2К-4S СЕРИИ ENCARD

1. В комплект поставки входят непосредственно блок аварийного контакта (1) и переходник (2).
2. Переверните автоматический выключатель в положение ВЫКЛ. (OFF). Снимите голубую крышку с автоматического выключателя Е2К-4S.
3. Установите переходник (2) как показано на фото ниже, после чего установите сам аварийный контакт (1) так, чтобы его черный рычаг был заблокирован переходником при ручном включении/отключении автоматического выключателя. Таким образом, замыкание аварийного контакта будет происходить только при аварийном срабатывании расцепителя.
4. Подключите выводы аварийного контакта в соответствии со схемой и установите крышку с лицевой панелью на место, закрутив крепежные винты.
5. Перед подачей питания проверьте корректность работы аварийного контакта: замыкание при нажатии кнопки «ТЕСТ» и отсутствие ложных срабатываний при ручном оперировании выключателем.

